

## 本機で DVD を再生するときの注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。また、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

### DVD 再生中に映像の乱れやコマ落ちが見られる場合 (全機種共通)

本機には、市販の DVD タイトルや、ご自身で作成した DVD を再生することができるソフトウェア「WinDVD for NEC (以下、WinDVD)」がインストールされています。この WinDVD で DVD を再生している際に映像の乱れやコマ落ちが見られる場合は、WinDVD の次の設定を変更してください。

#### < 設定 1 >

1. 映像を再生している場合は、いったん停止します。
2. WinDVD の画面上で右クリックします。
3. 表示されたメニューから「オンスクリーン表示」のチェックをはずします。

この設定により、緑色のオンスクリーン文字 (音量ゲージなど) が表示されなくなりますが、再生性能の向上が期待できます。

また、再生する DVD タイトルによっては輪郭のギザギザ (ジャギー) が目立つ場合があります。その場合は次の設定をおこなってみてください。

#### < 設定 2 >

1. 映像を再生している場合は、いったん停止します。
2. WinDVD の画面上で右クリックします。
3. 表示されたメニューから「ビデオセンター」をクリックします。
4. 「ビデオセンター」画面の中にある「デインタレース」の項目を「プログレッシブ」に設定します。

(裏面もご覧ください)

853-810864-005-A



\*810864005A\*

## DVD 再生時の Aero 設定について (Windows Vista Home Basic 搭載モデルを除く全機種)

「Windows Aero」を無効にしたまま WinDVD にて DVD を再生すると、映像の乱れやコマ落ちなどが見られる場合がありますので、下記の手順に従って「Windows Aero」を有効にしてから DVD をご覧ください。

「Windows Aero」の詳細については、本製品のマニュアルをご参照ください。

### < 「Windows Aero」の設定方法 >

1. スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
2. 「デスクトップのカスタマイズ」項目の「色のカスタマイズ」をクリックします。
3. 「詳細な色のオプションを設定するにはクラシック スタイルの[デザイン]プロパティを開きます」をクリックします。
4. 「デザインの設定」の「配色」にて「Windows Aero」を選び、[OK]をクリックします。